



**Инструкция за употреба  
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАНА BERGNER NATURALLY  
BG-50032-WH**



**Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване  
(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със  
системи за разделно събиране на отпадъци)**

Този символ върху продукта или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като се уверите, че този продукт е изхвърлен правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неправилното изхвърляне на този продукт. Рециклирането на материали ще помогне за опазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля да се свържете с местната градска служба, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

## Преглед на компонентите



1. Капак с панти
2. Ключ ВКЛ./ИЗКЛ
3. Лампа
4. Безжична захранваща основа

## Важна предпазна мярка

Преди да използвате електрическия уред, винаги трябва да се спазват следните основни предпазни мерки, включително следното:

1. Уредът е предназначен изключително за лична употреба и за предвидената цел. Този уред не е подходящ за търговска употреба. Не го използвайте на открито (освен ако не е предназначен за използване на открито). Дръжте го далече от източници на топлина, пряка слънчева светлина, влага (никога не го потапяйте в течност) и остри ръбове. Не използвайте уреда с мокри ръце. Ако уредът е влажен или мокър, незабавно го изключете от контакта. Не го поставяйте във вода.
2. Когато го почиствате или прибирате, изключвайте уреда и винаги изваждайте щепсела от контакта, ако уредът не се използва и отстранете свързаните аксесоари.
3. Не работете с уреда без надзор. Ако трябва да напуснете работното място, винаги изключвайте машината или изваждайте щепсела от контакта.
4. Редовно проверявайте уреда и кабела за повреди. Не използвайте уреда, ако е повреден.
5. Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами. Винаги се свързвайте с оторизиран техник. За да избегнете излагането на опасност, винаги подменяйте дефектен кабел само от производителя, от нашия сервиз за клиенти или от квалифицирано лице и с кабел от същия тип.
6. Използвайте само оригинални резервни части.
7. За да гарантирате безопасността на децата си, дръжте всички опаковки (найлонови торбички, кутии, полистирол и др.) далече от техния обсег.  
**Внимание!** Не позволявайте на малки деца да си играят с фолиото, тъй като има опасност от задушаване!
8. За да предпазите децата от опасностите, които представляват електрическите уреди, уверете се, че кабелът виси ниско и че децата нямат достъп до уреда.
9. Не препълвайте, тъй като може да изхвърчи вряща вода. Максималното ниво е отбелязано вътре в чайника.

10. За да избегнете изгаряне, винаги се уверявайте, че капакът е правилно поставен преди работа.
11. Може да възникне изгаряне, ако капакът се свали по време на нагриване.
12. Не използвайте чайника за други цели освен за загревяване на вода. Други течности или храна ще замърсят вътрешността.

### **Първоначална операция**

1. Преди първа употреба напълнете чайника с чиста вода до максимален капацитет и кипнете. Изхвърлете водата и повторете действието.
2. Чайникът винаги трябва да бъде изключен от контакта, когато пълните или добавяте вода.
3. Напълнете чайника с вода до желаното ниво. Не препълвайте или ще има риск от разливане или изплискване. Не забравяйте да затворите капака след пълнене; в противен случай чайникът няма да се изключи автоматично след употреба.
4. Не пълнете с по-малко от 0,5 литра вода (до индикация „MIN“), за да предотвратите изсушаване на чайника по време на работа.
5. Не пълнете с повече от 1,7 литра вода (до индикация „MAX“).
6. Монтиран е автоматичен предпазен изключвател за защита срещу прегряване. Той ще работи, ако чайникът е включен, когато съдържа недостатъчно вода. Винаги се уверявайте, че водата в чайника покрива минималния знак. Ако автоматичното предпазно изключване се е задействало, изключете от включено – след това чайникът ще заври и ще се изключи, както при нормална работа.
7. Поставете захранващата основа върху суха равна повърхност.
8. Поставете чайника върху захранващата основа. Електрическите връзки ще бъдат направени автоматично, когато чайникът се плъзне върху захранващата основа.
9. Включете комплекта кабели в заземен електрически контакт.
10. Уредът се включва чрез натискане на ключа ON/OFF. Контролната лампа ще светне
11. Когато водата заври, чайникът ще се изключи автоматично.
12. Не изваждайте чайника от захранващата основа, без първо да го изключите.
13. За да налеее вода, повдигнете чайника от захранващата основа и налейте.

### **Почистване**

Избършете външната страна на чайника с мека, влажна кърпа или гъба. Отстранете упоритите петна с кърпа, навлажнена с мек течен препарат. Не използвайте абразивни тампони или прахове. Никога не потапяйте чайника във вода или други течности.

От време на време, в зависимост от естеството на вашето водоснабдяване, естествено се образуват отлагания от котлен камък, които могат да бъдат намерени най-вече поленпали по награвателния елемент и намаляват капацитета на затопляне.

Количеството отложен варовик (и впоследствие необходимостта от почистване или декарлциране) до голяма степен зависи от твърдостта на водата във вашия район и честотата, с която се използва чайникът.

Варовикът не е вреден за вашето здраве. Но ако се изсипе във вашата напитка, може да придаде прахообразен вкус на вашата напитка. Следователно чайникът трябва да се декалцира периодично, както е посочено по-долу:

### **ПОЧИСТВАНЕ НА НАКИП (ДЕКАЛЦИРАНЕ)**

Декалцирайте чайника редовно. При нормална употреба поне два пъти годишно.

1. Напълнете чайника до „МАХ“ със смес от една част обикновен оцет и две части вода. Включете и изчакайте уредът да се изключи автоматично.
2. Оставете сместа да престои вътре в чайника за една нощ.
3. Изхвърлете сместа на следващата сутрин.
4. Напълнете чайника с чиста вода до „МАХ“ и кипнете отново.
5. Изхвърлете тази преварена вода, за да премахнете всички остатъци
6. Изплакнете вътрешността на чайника с чиста вода.

### **Спецификация**

220-240V 50/60HZ 1500-1800W

### **ГАРАНЦИЯ 3 ГОДИНИ**

Гаранционен срок от 3 години е приложим при условие, че уредът се използва съгласно инструкциите за употреба, приложена към него.

Кухненските уреди са предназначени да се използват само при стандартна домашна употреба, като по този начин гаранцията не включва употреба в професионални заведения, лоша употреба или ненормално износване, което не съответства на предоставените съвети за грижи.

Ако смятате, че вашият продукт е дефектен по време на гаранционния срок, моля предявете рекламацията си на следния адрес:

**Бергнер България ООД, гр.София, бул.Ботевградско шосе 228, офис 14,**

**тел. +359 0 700 20 410, [claims@bergner-bg.com](mailto:claims@bergner-bg.com)**

Тази гаранция е валидна само срещу представянето на датирано доказателство за покупка, тази гаранционна карта и дефектния продукт.

