



Инструкция за употреба
САНДВИЧ ПРЕСА
BERGNER NOIA 750W
BG-51011-BL



Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Този символ върху продукта или върху неговата опаковка показва, че продуктът не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като се уверите, че този продукт е изхвърлен правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материали ще помогне за опазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля да се свържете с местната градска служба, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

I. Инструкции за безопасност

1. Използвайте само при променлив ток 220-240 V, 50-60 Hz.
2. Този уред е предназначен само за домашна употреба. Той може да не е подходящ за използване в пространства като кухни за персонала, ферми, мотели и друга нежилищна среда.
3. Винаги изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате.
4. Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжки.
5. Не потапяйте кабела, щепсела или готварския уред във вода или друга течност, за да предотвратите токов удар.
6. Не оставяйте захранващия кабел да виси над ръба на масата или плота, нито да докосва горещи повърхности.
7. Не поставяйте кабела върху или в близост до гореща газова или електрическа горелка или нагрятата фурна.
8. Дръжте уреда далеч от досега на деца и лица, които не са запознати с начина му на употреба.
9. В случай на неизправност или съмнение за такава, не използвайте уреда. Обърнете се към оторизиран сервиз, представителя на фирмата производител или към магазина, от където сте закупили стоката.
10. Използването на допълнителни приспособления, които не са препоръчани от производителя, може да доведе до пожар, електрически удар или риск от нараняване на хора.
11. Уверете се, че уредът е поставено върху хоризонтална, плоска и стабилна повърхност, когато го използвате, и е необходимо да бъдете внимателни, в случай че го местите.
12. Не използвайте сандвич преса във вертикално положение, то е предназначено само за съхранение.

II. Преди първа употреба

Прочетете внимателно всички инструкции и ги запазете тази книжка за бъдещи справки.

1. Отстранете всички опаковки.
2. Почистете плочите за готвене, като ги избършете с гъба или кърпа, навлажнена с топла вода.
3. Подсушете с кърпа или хартиена кърпа.
4. За постигане на най-добри резултати, леко покрийте плочите за готвене с малко олио или спрей за готвене.
5. Не потапяйте уреда във вода и не пускайте вода директно върху повърхностите за готвене.
6. Моля, имайте предвид, че когато вашата сандвич преда се нагрява за първи път, тя може да отделя лек дим или миризма. Това е нормално при много отоплителни уреди. Това не влияе на безопасността на вашия уред.

III. Начин на употреба

1. Уверете се, че уредът е в изправност.
2. Затворете уреда и включете щепсела в електрическата мрежа. Когато червената и зелената светлина светнат, това означава, че сандвич пресата е започнала да загрява.
3. Достигането на температурата на печене ще отнеме приблизително 5 минути, след което зелената светлина ще изгасне.
4. Отворете внимателно сандвич пресата, като я държите само за дръжките, поставете сандвича, месото или други храни върху долната плоча за печене.
5. Затворете грил тостера, като зелената светлина ще светне отново.
6. Оставете храната за около 3 до 6 минути в уреда, докато зелената светлина отново угасне или докато продуктът стане със златистокафява коричка, като регулирате времето според индивидуалния си вкус.
7. Когато храната е приготвена, използвайте дръжката, за да отворите капака. Извадете храната с помощта на пластмасова шпатула.
8. Никога не използвайте метални щипки или нож, тъй като те могат да повредят незалепващото покритие на плочите за готвене.
9. След като приключите с готвенето, изключете щепсела от стенния контакт и оставете уреда отворен, за да се охлади.

IV. Почистване

1. Винаги изключвайте сандвич пресата от електрическата мрежа и го оставайте да изстине, преди да го почистите.
2. Имайте предвид, че устройството се почиства по-лесно, когато е леко затоплено.
3. Не е необходимо да разглобявате уреда, за да го почистите.
4. Никога не потапяйте уреда във вода и не го поставяйте в съдомиялна машина.
5. Избършете плочите за готвене с леко навлажнена мека гъба или кърпа, за да отстраните остатъците от храна.
6. В случай че има засъхнали остатъци от храна, изстискайте малко топла вода, смесена с веро, върху зацапванията. Оставете за малко да омекнат.
7. След това почистете с неабразивна гъба, кухненска кърпа или пластмасово приспособление за почистване на повърхности
8. Не използвайте абразивни материали, които могат да надраскат или повредят незалепващото покритие.
9. Не използвайте метални прибори за отстраняване на храната, тъй като те могат да повредят незалепващата повърхност.
10. Забърсвайте външната страна на грил тостера само с влажна кърпа. Не почиствайте външната страна с абразивни гъби за почистване или кухненска тел, тъй като това ще повреди покритието.

V. Съхранение

1. Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа, преди съхранение.
2. Уредът е необходимо да бъде съхраняван почистен и изцяло сух на хладно място, далеч от източници на топлина и достъп на деца.
3. Кабелът на уреда може се увие около дъното при съхранение.

VI. Гаранция 3 години

Гаранционен срок от 3 години е приложим при условие, че уредът се използва съгласно инструкциите за употреба, приложена към него. Кухненските уреди са предназначени да се използват само при стандартна домашна употреба, като по този начин гаранцията не включва употреба в професионални заведения, лоша употреба или ненормално износване, което не съответства на предоставените съвети за грижи.

Ако смятате, че вашият продукт е дефектен по време на гаранционния срок, моля, предявете рекламацията си на следния адрес:

“Бергнер България” ООД, гр. София, бул. “Ботевградско шосе” № 228, офис 14,

тел.: +359 0 700 20 410, claims@bergner-bg.com

Тази гаранция е валидна само срещу представянето на датирано доказателство за покупка, тази гаранционна карта и дефектния продукт.

