



Инструкция за употреба
Контактен грил двоен Masterpro Foodies
BGEU-3869



Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Този символ върху продукта или върху неговата опаковка показва, че продуктът не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като се уверите, че този продукт е изхвърлен правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материали ще помогне за опазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля да се свържете с местната градска служба, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Скарата е предназначена за контактено печене и печене на храни с кратко до средно време за готвене и е подходяща също за печене на грил и препичане (само за домашна употреба).

Производителят не поема отговорност за щети, произтичащи от друга употреба и/или модификации, направени от потребителя и го уведомяваме, че те могат да включват значителен риск.

Технически характеристики

- Мощност: 2100W
- Напрежение: 230 V~ 50 Hz

Моля, обърнете внимание на следните предупреждения:

- Свързвайте само към променлив ток.
- Свързвайте уреда само към изолиран заземен контакт
- Номиналното напрежение трябва да отговаря на данните на етикета с номинални данни.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Винаги изключвайте щепсела от електрическата мрежа преди измиване.
- Никога не потапяйте уреда във вода.
- Отстранете плочите на скарата преди почистване. Отстранете мръсотията с дървена или пластмасова стъргалка. След това използвайте четка и нанесете малко вода с препарат за почистване. Изплакнете с чиста вода и подсушете старателно.
- Избягвайте използването на метални стъргалки и четки. Никога не режете директно върху плочите на скарата с нож или метален предмет. Винаги подсушавайте старателно след почистване.
- Избягвайте използването на разтворители и спрейове за фурна за почистване на скарата.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- **ВНИМАНИЕ:** Прочетете всички съвети и инструкции за безопасност. Неспазването на съветите и инструкциите за безопасност може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.
- **ВНИМАНИЕ:** Опасност от нараняване или изгаряне! Оставете уреда да се охлади след употреба и избягвайте да боравите с него, докато не достигне до стайна температура.
- Редовно проверявайте захранващия кабел за повреда или износване. Повредените или заплетени кабели увеличават риска от токов удар.
- Уредът трябва да се охлади напълно, преди да свалите плочите на скарата или преди да почистите или преместите уреда, а уредът трябва да е напълно сух преди употреба след измиване.
- Не изливайте запалими течности върху плочите на скарата
- Този електрически уред отговаря на съответните разпоредби за безопасност. В случай на повреда на уреда или захранващия кабел, незабавно изключете уреда от контакта. Ремонтите могат да се извършват само от специализирани сервиси.
- За безопасно изключване, изключвайте уреда от контакта след всяка употреба, като дърпате само щепсела.
- Опаковъчният материал трябва да се пази далеч от деца, за да се избегне неправилна употреба и задушаване.
- Дръжте уреда далеч от деца и лица, които нямат познания или опит в използването на уреда или които са с физически, сетивни или умствени увреждания.
- Не използвайте този уред с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.

- Не поставяйте запалими предмети, като кърпички, прибори за печене и др. върху горещата повърхност за печене.
- Продуктът **НЕ МОЖЕ** да се мие в съдомиялна машина

ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

- Преди първото печене на скара, защитното покритие на нагревателните елементи трябва да бъде изгорено.
- За да направите това, загрейте уреда напълно затворен на максимална температура за около 15 минути. Не се притеснявайте, ако се образува малко дим и миризма.
- Преди първата употреба налейте веднъж малко олио върху кухненска кърпа и обработете горната част на плочите на скарата.
 - Това действие трябва да се извърши в добре проветриво помещение.

ПОЗИЦИИ ЗА СКАРАТА

<p>Позиция 1 – Печене на скара</p> 	<p>Позиция 2 – Гратиниране (запичане до порозовяване)</p> 
<p>Основна позиция за контактно печене на месо/пържола, колбаси и др.</p>	<p>Правилна позиция за препичане и гратиниране</p>
<p>Позиция 3 - Грил със 180° повърхност</p> 	
<p>Двойна повърхност за печене Осигурява употреба на уреда на открито в градината.</p>	<p>ВНИМАНИЕ: Никога не използвайте уреда с капак, отворен на 90°, когато горната плоча на скарата е гореща! Опасност от прегряване и повреда на пластмасовите дръжки!</p>

ЕЛЕМЕНТИ ЗА РАБОТА

- (1) Селектор на плочи
 - (2) Заклучваща система
 - (3) Регулатор на температурата
 - (4) Контролна лампа за температура
- При включването и изключването по време на работа, пилотната лампа показва термостатичното регулиране. **Ако лампата не свети, това не означава, че уредът е изключен!**



ПЕЧЕНЕ НА СКАРА

- Уверете се, че плочите на скарата са правилно поставени и здраво захванати.
- Включете щепсела в контакта и загрейте плочите на скарата в затворено положение (позиция 1), докато светлинният индикатор за температурата изгасне за първи път.
- Настройката на температурата може да се промени по всяко време по време на печене с помощта на копчето за регулиране на температурата.
- Плочите на скарата са оборудвани с вграден дренаж за мазнина по ръба. Поставете термоустойчив съд под отвора на съответната скара, за да съберете мазнината, която може да капе.
- След като постигнете желания резултат от готвенето или печенето, изключете уреда (поставете контрола на температурата на позиция "0") и извадете щепсела от контакта.
- Оставете уреда да изстине и го почистете.

Ниво	Месо	Шишчета	Пиле	Риба	Барбекю
1	ЗАТОПЛЯНЕ				
2 – 3	○	●	○	○	●
4 – 5	●	○	●	●	○
Време (min)	5 – 7	8 – 10	19 – 15	4 – 10	3 – 8

ГАРАНЦИЯ 2 ГОДИНИ

Гаранционен срок от 2 години е приложим при условие, че уредът се използва съгласно инструкциите за употреба, приложена към него.

Кухненските уреди са предназначени да се използват само при стандартна домашна употреба, като по този начин гаранцията не включва употреба в професионални заведения, лоша употреба или ненормално износване, което не съответства на предоставените съвети за грижи.

Ако смятате, че вашият продукт е дефектен по време на гаранционния срок, моля предявете рекламацията си на следния адрес:

**Бергнер България ООД, гр.София, бул.Ботевградско шосе 228, офис 14,
тел. +359 0 700 20 410, claims@bergner-bg.com**

Тази гаранция е валидна само срещу представянето на датирано доказателство за покупка, тази гаранционна карта и дефектния продукт.

