



Инструкция за употреба
Уред 4 в 1 пасатор миксер чопър ренде
MASTERPRO EXCELLENCE
BGMP-9434



Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Този символ върху продукта или върху неговата опаковка показва, че продуктът не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като се уверите, че този продукт е изхвърлен правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материали ще помогне за опазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля да се свържете с местната градска служба, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА:

За да се използва правилно, потребителят трябва да прочете и разбере ръководството за експлоатация, преди да използва продукта. Моля, прочетете внимателно тази важна информация и я запазете за бъдеща справка.

Моля, не забравяйте винаги да обръщате внимание на информационните икони, които се намират върху опаковката, ръководството за употреба и/или самото устройство. За повече информация вижте раздела за информация в ръководството за употреба.

Не забравяйте да отстраните всички опаковъчни материали и да изхвърлите всички защитни капаци или пластмаси, които може да са включени в продукта. Препоръчваме да измиете частите. За правилни инструкции за миене, вижте инструкциите за почистване, предоставени от производителя в това ръководство за употреба.

ВНИМАНИЕ: Моля, обръщайте специално внимание и спазвайте всички предупреждения за безопасност, инструкции, илюстрации и технически данни, предоставени с това устройство. Неспазването на предупрежденията и инструкциите за безопасност може да доведе до токов удар, пожар и/или нараняване.

Това устройство не трябва да се използва от деца и трябва да се пази извън техния обсег.

Може да се използва само от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или

с липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са получили подходящи инструкции и разбират свързаните рискове

Моля, преди да използвате продукта, вземете предвид следното:

Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден.

Винаги дръжте уреда на място, недостъпно за деца.

Не се опитвайте да разглобявате уреда. Ако той се нуждае от ремонт, занесете го на оторизиран техник.

Не позволявайте проникването на вода в уреда. Бъдете особено внимателни, ако уредът трябва да се използва с вода или водна смес.

Не използвайте уреда на място, където децата имат лесен достъп до него, и не позволявайте на децата да използват уреда самостоятелно.

Не променяйте и не ремонтирайте уреда сами.

Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под наблюдение.

Уредът и хранящите кабели трябва да се пазят далеч от деца под 8 години, както и от животни.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Блендерът е предназначен за разбиване, пасиране и смесване на храна.

Този електрически уред е предназначен само за лична употреба на закрито; не може да се използва за търговски цели. Следвайте инструкциите в това ръководство, за да осигурите безопасно инсталиране и използване на уреда.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

1. Не позволявайте на деца да използват уреда. Дръжте уреда и хранящия му кабел далеч от деца.
2. Уредът може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или от лица без необходимия опит и знания, ако са под наблюдение или са инструктирани как да използват уреда безопасно и да разбират свързаните с това опасности.
3. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
4. Децата не трябва да работят с уреда, освен ако не са наблюдавани от възрастен.
5. Децата не трябва да почистват или извършват поддръжка на уреда, освен ако не са наблюдавани от възрастен.
6. **ВНИМАНИЕ!** Изключвайте уреда и изваждайте щепсела му от контакта, преди да сменяте аксесоарите или да докосвате движещи се части.
7. Бъдете внимателни, когато боравите с остриетата, изпразвате контейнера или почиствате уреда.
8. Винаги изключвайте уреда от източника на хранване, когато той не трябва да се използва и преди да започнете да сглобявате, разглобявате или почиствате уреда.
9. Изваждайте щепсела на уреда от контакта, преди да сменяте аксесоарите или да докосвате движещи се части.
10. Ако хранящият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, представител на сервизния център или подходящо квалифициран специалист, за да се избегнат опасности.
11. Максималното време за работа на уреда е 1 минута в зависимост от твърдостта на продуктите, които трябва да се смилат. След това време изключете уреда от контакта и изчакайте 1 минута, докато корпусът на блендера се охлади. Преди да използвате повторно уреда след приключване на 5 цикъла, оставете го, докато изстине напълно.
12. Използвайте само аксесоарите, предоставени с продукта.
13. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НАРАНЯВАНЕ!**
14. Бъдете внимателни, когато боравите с остриетата, изпразвайте контейнерите или почиствате уреда.
15. Изключвайте уреда и изваждайте щепсела му от контакта, преди да сменяте аксесоарите или да докосвате части, които се движат по време на работа.
16. Уредът е предназначен за използване в домакинства и подобни места като:
 - оборудване за хранене в магазини, офиси или други работни среди;
17. Преди да свържете уреда към източник на хранване, уверете се, че основните параметри съответстват на тези, посочени на табелката с данни на уреда.
18. Свържете уреда към 220-240V~ 50/60Hz променлив ток.
19. Не използвайте уреда за смилане или смесване на горещи течности или храна. Парата, генерирана при такива необичайни работни условия, би имала отрицателно въздействие върху самия уред и би компрометирала безопасността на работата. Температурата на течностите или храната трябва да бъде близка до стайната, т.е. 15–25°C.
20. Не се опитвайте да отваряте корпуса на уреда или да отстранявате някоя от частите му.
21. **ОПАСНОСТ ОТ ИЗГРЯНИЯ!** Не използвайте уреда за смесване на врящи течности или горещи

мазнини

22. Не насочвайте остриетата към лицето си или лицето на някой друг, докато уредът е включен.
23. Дръжте уреда и захранващия му кабел далеч от деца под 8 години.
24. Прочетете цялото ръководство за употреба, преди да използвате уреда.
25. Когато използвате електрически уреди и устройства, особено в присъствието на деца, спазвайте основните предпазни мерки, за да избегнете риска от пожар или токов удар.
26. Този уред е предназначен за домашна употреба. Не използвайте продукта за цели, различни от предназначението му.
27. Уредът не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
28. За да предотвратите токов удар, никога не потапяйте щепсела, захранващия кабел или уреда във вода или други течности.
29. Не окачвайте захранващия кабел върху ръба на маса или мивка. Не оставяйте захранващия кабел да виси разхлабен или да докосва горещи повърхности.
30. Всеки път, когато възнамерявате да използвате уреда, първо се уверете, че напрежението, посочено на етикета на уреда, съответства на напрежението в електрическата мрежа.
31. Разгънете захранващия кабел, преди да използвате уреда.
32. Уредът трябва винаги да се наблюдава, когато е свързан към захранването.
33. Не покривайте уреда по време на работа. Уредът може да причини пожар, ако е покрит или в контакт със запалими материали.
34. Когато използвате уреда, никога не поставяйте ръцете си или други предмети (вилници, ножове и др.) в съставките, които се смесват.
35. Не докосвайте движещи се (въртящи се) части с ръце. Дръжте пръстите, косата и дрехите си далеч от движещи се части.
36. Използвайте само аксесоарите, включени в комплекта.
37. Не работете с уреда, ако е повреден или неизправен.
38. Не използвайте уреда, ако е паднал от високо или показва ясни признаци на повреда.
39. Не се опитвайте да отваряте корпуса на уреда или да отстранявате някоя от частите му.
40. Запазете ръководството за употреба и опаковката, ако е възможно.

ПРЕГЛЕД

1	Бутон за захранване	8	Контейнер за сок
2	Турбо функция	9	Избутвач
3	Регулатор на скоростта	10	Макси капак на кухненския робот
4	Тяло на блендера	11	Макси кухненски робот 1,5 л контейнер
5	Приставка за смилане	12	Диск
6	Бъркалка	13	Шпиндел за удължаване на диска
7	Приставка за бъркалка	14	Остриета



УПОТРЕБА:

1. Преди употреба

Разопакувайте уреда и отстранете всички елементи на опаковката.

- Уверете се, че параметрите на захранването на уреда съвпадат с параметрите на локалната мрежа.
- Преди първа употреба почистете уреда и аксесоарите съгласно инструкциите, съдържащи се в ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖИ.
- Преди да сглобите уреда се уверете, че е изключен от електрическата мрежа.

2. Управление на скоростта

Можете да управлявате скоростта на обработка на храната с регулатора на скоростта. За да увеличите скоростта, завъртете регулатора на скоростта към максималната скорост или натиснете и задръжте бутона TURBO.

За да намалите скоростта, завъртете регулатора на скоростта на минимална скорост.

3. Работа с уреда с монтирана приставка за смилане

Приставката за смилане може да се използва за приготвяне на дипове, сосове, супи, майонеза и бебешка храна.

- Уверете се, че уредът е изключен от захранването.
- Монтирайте приставката за смилане върху корпуса на блендера. За да направите това, поставете го в приставката и го завъртете надясно, докато се заключи.
- Пригответе хранителните продукти.
- Свържете уреда към 220-240V~ 50/60Hz променлив ток.
- Поставете приставката за смилане в контейнера. Натиснете и задръжте бутона за захранване. За да увеличите скоростта, завъртете регулатора на скоростта.
- Когато приключите, изключете уреда от източника на захранване
- За да разглобите уреда, дръжте корпуса на блендера с едната ръка, а приставката за смилане с другата ръка. След това завъртете двата компонента в противоположни посоки. По време на демонтажа/монтажа приставката трябва да е обърната надолу.



ВНИМАНИЕ!

Не работете с уреда непрекъснато повече от 1 минута. След това време изключете уреда от източника на захранване и изчакайте около 1 минута, преди да го използвате отново. Температурата на храните, които се приготвят, не трябва да надвишава 35°C. Изключете уреда от източника на захранване, преди да смените аксесоарите или да се приближите до части, които се движат по време на работа. Ако остриетата заседнат по време на работа, незабавно освободете бутона за захранване или бутона турбо. Изключете уреда от източника на захранване и отстранете причината за задръстването. Опитът да продължите да работите с уреда със заседнали остриета може да повреди уреда.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Остриетата са остри – работете с повишено внимание.

4. Работа с уреда с 1,5-литров макси кухненски робот

В тази конфигурация блендерът може да се използва за смилане на продукти като месо, сирене, лук, яйца, билки, чесън, орехи, сух хляб, бадеми, сливи и др.

- Уверете се, че уредът е изключен от източника на захранване.
- Прикрепете остриетата към вала в контейнера. Поставете контейнера върху равна, суха и стабилна повърхност.
- Поставете хранителните съставки в контейнера (напълнете контейнера до не повече от 2/3 от вместимостта му).
- Поставете капака върху контейнера и го завъртете, за да го заключите. Макси кухненският робот може да се използва и за рязане и смилане на зеленчуци като репички, моркови, картофи и др. За целта използвайте диска за смилане и режещата вложка.
- Уверете се, че уредът е изключен от източника на захранване.
- Първо монтирайте удължителния шпindel на диска на вала в барабана и след това монтирайте диска.
- Ако искате да използвате остриетата, монтирайте ги директно върху вала в купата.
- Поставете капака на контейнера от 1,5 л и го завъртете, за да го заключите.

ВНИМАНИЕ! Не работете с уреда без правилно монтиран капак.

- Прикрепете капака на контейнера към корпуса на блендера. За да направите това, поставете корпуса на блендера в отвора на капака и го завъртете надясно, докато се фиксира на място.
- Свържете уреда към мрежа за променлив ток, чиито параметри съвпадат с тези на уреда.
- Поставете съставките в отвора за избутвача.
- Натиснете и задръжте бутона за захранване.
- Когато работите с уреда, дръжте контейнера от 1,5 л с едната си ръка, а корпуса на блендера с другата си ръка.

ВНИМАНИЕ! Ако искате да добавите съставки, поставете ги в контейнера през отвора на капака и ги натиснете надолу с избутвача. Не натискайте съставките с ръка, прибори за хранене или други предмети.

- Когато приключите, изключете уреда от източника на захранване.

- Извадете блендера от капака на контейнера. За да направите това, дръжте капака с едната си ръка, а с другата си ръка развийте корпуса на блендера.
- Свалете капака от контейнера от 1,5 л.

5. Работа с уреда с бъркалката

В тази конфигурация блендерът може да се използва за разбиване на сметана, разбиване на белтъци или приготвяне на разтворими десерти.

- Уверете се, че уредът е изключен от захранването.
- Свържете приставката за разбиване към корпуса на блендера. За да направите това, поставете тялото на блендера в приставката и го завъртете надясно, докато се фиксира на място.
- Свържете приставката за разбиване към бъркалката.
- Пригответе хранителните съставки в контейнер от 0,6 л.
- Свържете уреда към мрежата с променлив ток 220-240V~ 50/60Hz.
- Поставете бъркалката в контейнера от 0,6 л.
- Натиснете и задръжте бутона за захранване. За да промените скоростта, завъртете регулатора на скоростта, както според необходимостта.
- Когато приключите, изключете уреда от източника на захранване.
- Извадете бъркалката. За да разглобите уреда, дръжте тялото на блендера с едната си ръка, а приставката за разбиване с другата си ръка. След това завъртете двата компонента в противоположни посоки. По време на демонтажа/монтажа приставката трябва да бъде насочена надолу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не превишавайте максималната вместимост на контейнера. Нивото от 600 ml маркира максималната вместимост на контейнера. Обемът на някои смеси може да се увеличи по време на смесването. Поради тази причина се препоръчва да се упражнява по-голям контрол/ предпазливост, когато се опитвате да смесите нови съставки

По време на работа съставките могат да залепнат за стените на контейнера. Ако случат е такъв, спрете уреда, изключете го от електрическата мрежа, извадете контейнера с модула на остриетата и разклатете контейнера. Можете да го отворите, за да разбъркате допълнително съставките с друг кухненски прибор.

Ако остриетата заседнат по време на работа, незабавно изключете уреда. Изключете уреда от контакта, отделете контейнера с остриетата от тялото и отстранете причината за задръстването.

Остриетата са остри. Бъдете особено внимателни, когато боравите с остриетата.

ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖИ:

Правилното и редовно почистване ще осигури безопасна работа и ще удължи полезния живот на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Изключете уреда, изключете го от контакта и го оставете да изстине преди почистване и поддръжка, за да избегнете токов удар и изгаряния.

- Препоръчително е да избършете блендера с мека влажна кърпа или с хартиена кърпа и след това да го избършете на сухо. Никога не потапяйте блендера във вода или

други течности.

- Контейнерът от 0,6 л, макси контейнерът за кухненски робот може да се мие в съдомиялна машина. Измийте всички останали компоненти с разтвор на хладка вода и мек почистващ препарат.
- Преди да използвате уреда отново, уверете се, че е напълно сух.

ВНИМАНИЕ!

Не почиствайте уреда със силни химикали, основи, абразивни или дезинфекциращи средства, тъй като те могат да повредят повърхността на уреда. Не използвайте остри, груби или метални инструменти за почистване, тъй като те могат да повредят повърхностите на уреда! Не потапяйте блендера или захранващия кабел във вода или каквато и да е течност. Бъдете внимателни, когато почиствате уреда – остриетата са остри.

РЕМОНТ:

Уредът не съдържа части, които могат да бъдат обслужвани от потребителя. Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами. Винаги възлагайте ремонта на уреда на професионалист. Ако кабелът на блендера е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, сервизния център или квалифицирано лице, за да се избегнат опасности.

БОРАВЕНЕ И СЪХРАНЕНИЕ::

Уредът трябва да се почисти, както е описано по-горе, и да се остави, докато изсъхне напълно. Винаги съхранявайте уреда в сухо и добре проветриво помещение, недостъпно за деца. По време на транспортиране предпазвайте уреда от вибрации и удари.

ГАРАНЦИЯ 2 ГОДИНИ

Гаранционен срок от 2 години е приложим при условие, че уредът се използва съгласно инструкциите за употреба, приложена към него.

Кухненските уреди са предназначени да се използват само при стандартна домашна употреба, като по този начин гаранцията не включва употреба в професионални заведения, лоша употреба или ненормално износване, което не съответства на предоставените съвети за грижи.

Ако смятате, че вашият продукт е дефектен по време на гаранционния срок, моля предявете рекламацията си на следния адрес:

Бергнер България ООД, гр.София, бул.Ботевградско шосе 228, офис 14,

тел. +359 0 700 20 410, claims@bergner-bg.com

Тази гаранция е валидна само срещу представянето на датирано доказателство за покупка, тази гаранционна карта и дефектния продукт.

