



⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Моля, прочетете внимателно инструкциите, тъй като съдържат важна информация относно безопасността, употребата и поддръжката на продукта.

ВАЖНО: ПРОЧЕТЕТЕ НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО ВНИМАТЕЛНО И ГО СЪХРАНЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

- Тези инструкции са неразделна част от продукта и трябва да се съхраняват през целия му експлоатационен живот. Те трябва да се предадат и на следващи собственици.
- Внимание: Тази кафеварка работи с топлинен източник и вътрешно налягане. Неспазването на инструкциите може да доведе до изгаряния или разкъсване на уреда.
- Преди всяка употреба се уверете, че уредът не е повреден и всички части са налични – включително клапана, фунията, уплътнението и филтърната плоча. При съмнение се обърнете към търговеца или производителя.
- Премахнете всички опаковъчни материали и вътрешни предупреждения преди употреба.
- Този уред не е предназначен за използване от хора (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания. Дръжте далеч от деца.
- Използвайте кафеварката само по предназначение – за приготвяне на кафе в домашни условия.
- Не оставяйте уреда без надзор по време на работа.
- Не докосвайте горещи повърхности – използвайте дръжката и копчето.
- Никога не използвайте уреда без вода в долната част.
- Не използвайте други течности в уреда освен вода.
- Кафеварката е предназначена само за употреба с вода и мляно кафе за Мока. Не използвайте ечемик, какао, екстракти, чай, кафе за филтри или еспreso машини и др.
- Уверете се, че парата/клапанът не е насочен към потребителя.
- За да постигнете хубав каймак, спазвайте точните пропорции на вода и кафе.

- При използване на газов котлон пламъкът не бива да излиза извън основата.
 - При електрически/керамични котлони използвайте средна температура.
 - Веднага щом кафето се източи, свалете уреда от котлона.
 - Не използвайте кафеварката във фурна или микровълнова.
 - Не отваряйте и не затваряйте уреда чрез дръжката.
 - Винаги дръжте капака затворен по време на работа.
 - При повреда не използвайте уреда – обърнете се към сервиз.
 - След употреба оставете уреда да изстине, преди да го отворите.
 - Не поставяйте уреда върху запалими повърхности, докато е горещ.
 - Използвайте само оригинални резервни части на Bialletti, съвместими с вашия модел.
 - В края на приготвянето в долната част може да остане малко вода – това е нормално.
 - Никога не развивайте клапанната система (част 2) от колоната.
-

СЪВЕТИ

- Преди първа употреба измийте уреда обилно с вода и направете поне 3 варки само с вода (без кафе), които не трябва да се консумират.
- Първите 3 варки спомагат за подобряване на вкуса и аромата на кафето при следваща употреба.
- Проверете дали клапанът е насочен далеч от потребителя.
- Винаги мийте кафеварката на ръка – без препарати и без абразивни гъби, за да се запазят нейните свойства във времето.
- Използвайте мляно кафе за Мока (с подходяща меленка); не използвайте фино смляно еспресо кафе.
- Не притискайте кафето във фунията.
- Съхранявайте всички части на уреда напълно сухи и разглобени (не сглобявайте за съхранение).
- При износване сменете уплътнението. Препоръчва се смяна поне веднъж годишно.
- Не уддряйте фунията, за да изтръскате остатъците от кафе – това може да я повреди или деформира и да наруши уплътнението.

ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ (MAKING COFFEE)

1. Напълнете резервоара (част 10) със студена вода, като използвате предоставената мерителна чашка (част 11) – виж фиг. А. Следвайте количествата, посочени в таблицата.
2. Поставете фунията (филтърната кошничка, част 8) в резервоара – фиг. В.
3. Напълнете фунията с мляно кафе за Мока, без да го притискате, като внимавате да не остане кафе по ръбовете на уреда – фиг. С.
4. Завийте горната част (част 5) към резервоара (част 10) и затегнете добре, но без прекалено усилие и без да използвате дръжката (част 4) – фиг. D.
5. Поставете кафеварката върху източника на топлина. При използване на газова печка, уверете се, че пламъкът не излиза извън основата на уреда. При електрически или керамични котлони използвайте средна температура – фиг. Е.

6. След няколко секунди проверете дали е завършено образуването на каймак във вътрешността на горната част (част 5).
7. Незабавно свалете Brikka от котлона.
8. Сервирайте кафето в чаши, като равномерно разпределите кафето и каймака (пяната).

(*) Стойностите са ориентировъчни – могат да варират в зависимост от количеството вода и кафе, вида кафе и неговата меленка (виж таблицата).

ЗАБЕЛЕЖКА: След като Brikka бъде свалена от котлона, за няколко секунди може да се чуе продължаващо съскане от клапанната система (част 2).

ВАЖНО: След като кафето е излязло, не оставяйте Brikka върху котлона – пяната може да изчезне, а кафето да прелее от горната част.

ПРЕДПАЗЕН КЛАПАН BIALETTI (ЧАСТ 9)

Клапанът на Bialetti е патентован и проектиран да осигури безопасна работа с кафеварката.

При използване на чешмяна вода е възможно да се образува котлен камък в отвора на клапана, което може да го запуши. За да избегнете това, по време на обикновено измиване движете малкия буталоподобен щифт на клапана по оста му – фиг. F.

Препоръчва се периодична проверка за да се гарантира правилна работа на клапана. Той е предпазен елемент и трябва да се активира само при неправилна употреба или неизправност на уреда.

? ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ (FAQ)

◆ Кафеварката не подава кафе:

- Проверете дали всички части са налични и правилно монтирани.

◆ Клапанът изпуска пара:

- Уверете се, че използвате мляно кафе, подходящо за Мока.
- Уверете се, че кафето не е притиснато във фунията.
- Проверете дали няма прекалено много вода в резервоара.
- Ако проблемът продължи – това може да е признак за неизправност. Не използвайте уреда и се свържете с търговеца.

◆ Кафеварката изпуска вода:

- Проверете дали горната и долната част са добре завити.
- Проверете състоянието на уплътнението и го сменете при нужда.

- Уверете се, че няма остатъци от кафе по ръба на резервоара.

❖ Кафеварката не прави кафе:

- Проверете дали е добре затворена.
- Проверете дали няма течове.

❖ Кафето не е направило каймак:

- Проверете нивото на водата. Винаги използвайте предоставената мерителна чашка.
- Свалете Brikka от котлона веднага след като се образува каймак.

❖ Кафе излиза от горната част:

- Не оставяйте Brikka върху котлона след завършване на приготвянето и образуването на пяна.

□ ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Преди почистване оставете уреда да изстине напълно.
- Почиствайте всички части на уреда, включително вътрешната колона – тя не трябва да е запушена с остатъци от кафе.
- След всяка употреба мийте с топла вода, без препарати и абразивни материали (уредът НЕ може да се мие в съдомиялна).
- Съхранявайте уреда напълно сух, разглобен, за да се избегне образуване на петна или окисляване.

★ Обезваряване (декалцификация) – извършвайте редовно:

1. Напълнете резервоара с вода, както при нормална употреба.
 2. Добавете 2 чаени лъжички лимонена киселина или оцет.
 3. Сглобете уреда, но без да добавяте кафе, и включете.
 4. Изхвърлете получената течност.
 5. Изплакнете с чиста вода и направете едно нормално варене с кафе.
- Проверявайте редовно дали дупчиците на филтърната плоча (част 6) не са запушени – при нужда ги прочистете с мека четчица или игла.
 - Проверявайте вътрешните компоненти и при износване използвайте само оригинални резервни части Bialletti.
 - Сменяйте уплътнението (част 7), ако е износено. Препоръчва се смяна поне веднъж годишно.

☼ □ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА

- В края на експлоатационния му живот уредът трябва да бъде предаден в център за събиране на електронни отпадъци.
- Правилното сортиране и изхвърляне предотвратяват отрицателни ефекти върху околната среда и здравето и позволяват рециклиране на материалите.
- За подробности относно местните системи за събиране се обърнете към местните власти или към магазина, откъдето е закупен продуктът.

🛡️ ГАРАНЦИЯ

Продуктът е с 24 месеца гаранция от датата на покупка, при условие че се използва съгласно настоящите инструкции.

При нужда от сервизно обслужване, свържете се с търговеца или с Bialletti Industrie S.p.A., като представите доказателство за покупка или документ с данни на търговеца и дата на покупка.

Гаранцията не покрива:

- Сменяеми компоненти (плочка, фуния, уплътнение и дръжка), освен при фабрични дефекти.
- Повреди и дефекти, причинени от неправилна употреба или неспазване на инструкциите.
- Повреди, причинени от несъвместими резервни части.
- Щети от удари, падания или натрупан варовик.

(M)				
	2	4	6	8
	120 ml	180 ml	240 ml	300 ml
	4 cu	6, 1 cu	8, 2 cu	10, 3 cu

