



1. Начало

Италианският ритуал на кафето

През 1933 г. с изобретяването на Moka Express, Bialetti революционизира начина за приготвяне на кафе по италиански — вдъхновен от креативност, култура и страст. Електрическата кафеварка Elettrika е нейният електрически вариант, който работи както на 110 V, така и на 240 V.

Декларация за съответствие

Производителят декларира под своя отговорност, че уредът, описан в това „Ръководство за употреба“, отговаря на изискванията на Директивата на ЕС за уреди за домашна употреба. Също така декларира, че отговаря на разпоредбите за ограничаване на радиоелектрически смущения.

Производителят си запазва правото да прави технологични, естетически и размерни промени без предизвестие, с цел подобряване на продукта.

Регулаторна информация

Уредът е в съответствие с директиви 2014/35/ЕС, 2014/30/ЕС, Рег. (ЕО) № 1935/2004 и Рег. (ЕО) № 2023/2006.

Енергоспестяване

Уредът е проектиран в съответствие с европейските директиви CE 1275/2008 и 2009/125/CE относно режимите за енергоспестяване.

Той включва функция „Stand-by“, която се активира автоматично 10 минути след включване — уредът се изключва и консумацията пада под 0,5 W.

За да го активираш отново, просто натисни бутона за включване/изключване.

! □ МАШИНАТА ВЛИЗА В РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ АВТОМАТИЧНО СЛЕД 10 МИНУТИ, ДОРИ АКО НЕ СИ ПРИГОТВИЛ КАФЕ.

2. Предупреждения

Общи предупреждения

Моля, прочети внимателно тези препоръки, тъй като съдържат важна информация за безопасна инсталация, употреба и поддръжка. Съхранявай това ръководство за бъдещи справки.

! □ ТОЗИ УРЕД Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА:

- Домашна употреба или подобна среда, като например:
 - Кухненски зони в магазини, офиси и други работни места;
 - Вили, къщи за гости и подобни обекти;
 - Хотели, мотели и други жилищни среди (само от клиенти).
- Може да се използва от деца над 8 години и от хора с физически, сензорни или умствени увреждания, или без опит и знания, при условие че са наблюдавани и обучени относно безопасната употреба на уреда и осъзнават свързаните рискове.
- Избягвай разливане на течности върху щепсела.

Безопасност при работа:

- Не докосвай горещите повърхности на кафеварката – използвай дръжката и капачето.
- Никога не потапяй уреда или части от него във вода.
- Ако хранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен само от оторизиран сервиз.
- Винаги затваряй капака на кафеварката по време на работа.
- При изтичане на напитката внимавай за възможни пръски от гореща течност.
- Никога не използвай уреда, ако резервоарът (котлето) е празен.
- Не използвай други течности освен вода в долната или горната част.
- След употреба не отваряй кафеварката преди да се е охладила напълно.
- Повърхността на нагревателя остава гореща след използване.

● Този уред е предназначен изключително за приготвяне на кафе Moka Bialetti. Всяка друга употреба се счита за неподходяща и опасна. Производителят не носи отговорност за повреди в резултат на неправилна, некоректна или неразумна употреба.

Допълнителни предупреждения за безопасност

- Използвайте уреда само с вода и смляно кафе за Мока. Не използвайте други продукти (напр. ечемик, какао, кафе екстракти, чай, кафе за перколатори или еспресо машини и др.).
- Уверете се, че струята пара не е насочена към потребителя.
- Уредът е проектиран само за вътрешна употреба – не го излагайте на атмосферни влияния (дъжд, слънце и др.).
- Преди първа употреба се уверете, че уредът и всички негови части са неповредени. При проблем незабавно изключете от захранването и се обърнете към оторизиран сервиз.
- Опаковъчните материали (пластмаса, стиропор, пирони и др.) са потенциално опасни – пазете ги далеч от деца.
- Поставете уреда само върху плоска, стабилна повърхност.

Специални предпазни мерки

- Не докосвайте уреда с мокри или влажни ръце.
- Не използвайте уреда в помещения с експлозивни вещества или леснозапалими течности (напр. лепила, спрейове и др.).
- Не го използвайте боси.
- Не поставяйте кабела близо до остри ръбове и не го оставяйте да виси.
- Винаги изключвайте уреда от контакта преди почистване.
- При повреда не опитвайте да го ремонтирате сами – свържете се с оторизиран сервиз.
- Използвайте само оригинални резервни части Bialletti.

Допълнителни съвети и предупреждения

- Не спазването на инструкциите може да направи уреда опасен.
- Ако решите да го изхвърлите, отрежете захранващия кабел след изключване от мрежата, за да не се използва повторно.
- Обезвредете всички части, които могат да са опасни – особено за деца.
- Не местете уреда, докато работи.
- Инсталацията трябва да се извършва по указанията на производителя – неправилна инсталация може да доведе до повреди или наранявания.
- Не оставяйте уреда без надзор, докато е включен.
- При първа употреба е възможна миризма на „изгаряне“ – това е нормално, поради изолационни материали и нагревателни елементи.

3. Съвети

Съвети за по-добра употреба на кафеварката:

- При първа употреба направи поне 3 варки кафе, които не се консумират (изхвърли ги), като следваш инструкциите по-долу.
- Не пий първите 3 приготвяния на кафе – те са необходими, за да се подчертае и подобри ароматът на кафето при следваща употреба.
- Увери се, че предпазният клапан не е насочен към потребителя.

- Мий само ръчно, без почистващи препарати или абразивни гъби, за да запазиш качеството на кафеварката във времето.
- Използвай смляно кафе, специално предназначено за кафеварки тип Мока. Не използвай кафе с фина (еспресо) меленка.
- Никога не притискай кафето във фунията.
- Разбърквай кафето след като бъде приготвено и преди да го налееш в чаши.
- Съхранявай всички части на кафеварката напълно сухи и разглобени (без да я затваряш).
- Смени уплътнението, ако е износено – препоръчително е да се сменя поне веднъж годишно.
- Не удряй фунията, за да изтръскаш останалото кафе – това може да я повреди или деформира и да наруши херметичността.

4. Описание на продукта

✦ Легенда на частите:

1. Бутон за включване/изключване и светлинен индикатор
2. Двоен щепсел
3. Захранваща основа
4. Предпазен клапан
5. Долна част (резервоар за вода / котле)
6. Фуния (филтър за кафе)
7. Гумено уплътнение
8. Филтърна плоча
9. Горна част (съд за готовото кафе)
10. Централна колона
11. Дръжка
12. Капаче

⚙ □ Технически характеристики:

- Захранване: 110–240 V
- Честота: 50–60 Hz
- Мощност: 210–230 W

5. Инструкции за употреба

☕ Как да пригответе кафе:

1. Напълнете резервоара (долната част) с прясна студена вода до долния ръб на предпазния клапан (виж фиг. А).
2. Поставете фунията-филтър във водния резервоар (фиг. В).
3. Напълнете фунията със смляно кафе за Мока, без да го притискате. Внимавайте да не попадне кафе по ръбовете на долната част (фиг. С).
4. Завийте горната част (съд за кафе) към долната част и затегнете добре, без да прилагате прекомерна сила и без да натоварвате дръжката (фиг. D).
5. Свържете кафеварката към електрическата мрежа чрез захранващия кабел (фиг. E).

6. Натиснете бутона за включване/изключване. Светлинният индикатор ще светне (фиг. F).
7. Когато горната част се напълни с кафе, натиснете отново бутона за изключване (фиг. G).
8. Изключете кафеварката от контакта – първо от мрежата (1), след това от захранващата основа (2), и сервирайте кафето (фиг. H).

☹ □ Защитен клапан:

Клапанът Bialletti е патентован и проектиран така, че да гарантира безопасна употреба на кафеварката.

При използване с питейна вода може да се натрупат варовикови отлагания в отвора на клапана, което може да го запуши.

За да предотвратите това, по време на обикновено миене просто преместете буталцето в клапана нагоре-надолу по неговата ос (фиг. I).

6. Почистване и поддръжка

□ Основни препоръки:

- Преди да започнете почистване или поддръжка, оставете уреда да се охлади напълно.
- Препоръчва се редовно почистване на кафеварката.
- Не мийте продукта в съдомиялна машина.
- Не потапяйте долната част на кафеварката (резервоара с нагревателя) във вода или други течности.
- След всяка употреба изплаквайте ръчно с хладка вода, без почистващи препарати и без абразивни материали. Уредът не е подходящ за автоматично миене.
- Съхранявайте кафеварката напълно суха, разглобена (без да я затваряте).

♣ Преди почистване:

- Винаги изключвайте захранващия кабел от електрическата мрежа.

□ Обезваряване (деалкализиране) – препоръчително периодично:

1. Напълнете резервоара с вода до максималното ниво.
2. Добавете 2 чаени лъжички лимонена киселина или оцет.
3. Сглобете уреда и направете една „варка“ без кафе.
4. Изхвърлете получената течност.
5. Изплакнете обилно кафеварката с течаща вода и продължете със стандартна употреба.

🔍 Проверки:

- Проверявайте периодично дали дупчиците на филтърната плоча са чисти. Ако са запушени, ги почистете внимателно с мека четчица или върха на игла.

- Преглеждайте вътрешните компоненти – ако са износени или повредени, сменете ги с оригинални резервни части Bialetti, съвместими с вашия модел.
- Подменяйте гуменото уплътнение поне веднъж годишно или по-рано, ако се забележи износване.

7. Изхвърляне на уреда

 В края на експлоатационния си живот, уредът трябва да бъде изхвърлен в специализиран център за разделно събиране на електрически и електронни отпадъци.

- Правилното разделно събиране и екологично изхвърляне допринасят за избягване на потенциални вреди върху околната среда и здравето.
- Насърчава се рециклирането на материалите, от които е изработен продуктът.
- За по-подробна информация относно местната система за събиране и изхвърляне на отпадъци, обърнете се към местните власти или търговеца, от когото сте закупили продукта.

8. Гаранция

 Продуктът има 24 месеца гаранция от датата на покупка, при условие че се използва според указанията в настоящото ръководство.

За да предявите гаранция:

- Свържете се с търговеца, от когото сте закупили продукта, или директно с Bialetti Industrie S.p.A.
- Представете касовата бележка или друг документ, удостоверяващ покупката и търговеца.

 Гаранцията НЕ покрива:

- Консумативни части (филтърна плоча, фуния, гумено уплътнение и дръжка), освен ако дефектът не е фабричен;
- Повреди, причинени от неправилна употреба или неспазване на инструкциите;
- Повреди, причинени от използване на несъвместими резервни части;
- Щети в резултат на удари, изпускания или варовикови натрупвания.