




Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)
Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в целия ЕС за да се предотврати възможна вреда за околната среда или човешкото здраве. За тази цел рециклирайте отговорно. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране, които могат да вземат този продукт за безопасно за околната среда рециклиране.



MasterPRO



Инструкции за употреба

BGMP-9093

Електронна кухненска везна

Електронна кухненска везна

За правилно използване и поддръжка на кухненската везна, моля, прочетете изцяло тази инструкция преди употреба.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Везната е оборудвана с високопрецизен сензор "stain-gauge" и високопроизводителен процесор за да се гарантира точността на претегляне.
- Капацитет: 2 g - 5000 g
- Мерни единици: KG/G/OZ/LB
- Функция тарирание
- LCD дисплей
- Автоматично изключване
- Предупреждение за изтощена батерия

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Капацитет : 2 g - 5000 g
2. Интервал на измерване: 1g
3. Батерии: 2x CR2032
4. Работна температура: 5°C-60°C
5. Тип дисплей: LCD

Функции на бутоните

- Включване/Изключване/Тара
- Смяна на мерна единица

Начин на използване

- Извадете везната и отворете капачето на гърба ѝ. Поставете батериите в гнездото.
- Поставете везната на твърда и равна повърхност.

Стъпки при измерване

- ① Натиснете бутона „TARE/ON/Off“ за да включите. Везната ще покаже нула „0“ на дисплея след 2 секунди.
- ② Поставете подходящ празен съд върху везната, на дисплея ще се покаже теглото на съда.
- ③ Натиснете бутона „TARE“, на дисплея ще се покаже „0“. Теглото на съда е изчистено. Поставете продуктите в съда, нетното тегло ще се появи на дисплея.
- ④ Натиснете „UNIT“ бутона и изберете желаната мерна единица - kg/g/lb/oz

ГРЕШКИ НА ДИСПЛЕЯ

- Когато на дисплея е изписано "LO", това означава, че батериите са изтощени. За да можете да използвате везната трябва да смените батериите.
- Когато на дисплея е изписано "EEEEEE" това означава, че везната е претоварена

БАТЕРИИ

- Използвайте 2xCR2032 батерии
- За да смените батериите трябва да отворите капачето на гърба на везната и да поставите 2x **CR2032** батерии, като съобразите посоката на полюсите с указаната в гнездото.

СЪВЕТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДРЪЖКА

- Винаги поставяйте везната на чиста и равна повърхност.
- Максимално тегло за претегляне не трябва да надвишава 5000 g, като в него е включено и теглото на съда, в който поставяте продуктите.
- За да удължите експлоатационния живот на везната, не я поставяйте в твърде влажни, горещи и студени условия..
- Везната е високо прецизен електронен измерващ апарат, моля, не натискайте и не изпускайте везната, в противен случай везната може лесно да се повреди.
- Ако везната е замърсена, моля, почистете с мека кърпа, не използвайте никакви химически почистващи препарати, като внимавате да не попадне вода вътре във везната.
- Продуктът е само за домашно ползване и стоки с ниско тегло. Не използвайте за търговски цели .
Ако резултатът на измерване ви се стори неправилен, проверете дали батериите осъществяват добър контакт. Заменете батериите с нови, ако са използвани дълго време, след което опитайте отново. Ако е необходимо, свържете се с представител на марката.